

Replacement Parts - Replacement Impeller (all Kestrel Meters)

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#)

Ensure your Kestrel device is always ready for accurate wind or airflow measurements with the high-quality Kestrel replacement impeller. Each impeller is individually calibrated in a NIST-certified wind tunnel and comes with its own certificate of conformity.

Features:

Easy to use: Impeller replacement is quick and tool-free—simply press in the new impeller, and the old one is simultaneously ejected. Compatibility: Works with all Kestrel devices, regardless of age, restoring factory calibration. Precision: Guarantees accurate measurements of wind speed and airflow.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Replacement Impeller \(all Kestrel Meters\)](#)
- Výrobce: [KESTREL](#)
- Produkt č.: EU2016456
- Výrob. č.: 0801
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost produktu](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradní impeller pro Kestrel měřiče. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání vašeho nového produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určený účel, tj. měření rychlosti větru a proudění vzduchu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je impeller nepoškozený a správně nainstalovaný.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte ihned používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací nového impelleru se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
- Nezkoušejte demontovat nebo upravovat impeller jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech.
- Impeller používejte pouze s kompatibilními Kestrel zařízeními.
- Pokud dojde k jakémukoli úniku nebo poškození, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zařízení:

- Ujistěte se, že je Kestrel měřič vypnutý.
- Najděte starý impeller a připravte se na jeho výměnu.

2. Výměna impelleru:

- Stiskněte nový impeller do otvoru pro impeller v zařízení.
- Starý impeller bude automaticky vyhozen.
- Zkontrolujte, zda je nový impeller správně usazen a funkční.

3. Použití zařízení:

- Zapněte Kestrel měřič.
- Vyberte požadovaný režim měření.
- Sledujte a zaznamenávejte měření podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené produkty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byl impeller a další součásti správně recyklovány a nebyly vyhazovány do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky Kestrel. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další potřebné informace o produktu.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti produktů (GPSR), aby zajistil vaši bezpečnost a ochranu při používání našich produktů. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a

přesné měření!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz