

REMINGTON 700 W/SAFETY - ELITE HUNTER (Pull Weight adjustable 2-4lb) - ELITE HUNTER REMINGTON 700, LEFT HAND, NICKEL PLATED **3lb**

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

As any serious shooter knows, the trigger makes a huge difference when you're looking for a precision platform to take into the field on your next hunt. Though other elements of a rifle platform also affect accuracy, swapping out the trigger for an improved unit like the Timney Elite Hunter designed for the Remington 700 can make an incredible difference with little work required. Each Timney Elite Hunter trigger designed for the Remington 700 drops into your factory rifle with zero gunsmithing or fitting required, and you'll instantly see a difference in accuracy. This Timney Elite Hunter features improvements over the original generation, allowing you to choose between thin, curved and straight trigger shoes. The triggers are available in black or nickel-plated finishes, and you can even get them for left- and right-hand fits.



Atributy

- Název: [ELITE HUNTER REMINGTON 700, LEFT HAND, NICKEL PLATED **3lb**](#)
- Výrobce: [TIMNEY](#)
- Produkt č.: EU2016463
- Výrob. č.: 516-V2
- Dodací hmotnost: 0.09kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 081950516049

Obsah

- Úvodní stránka
- Bezpečnostní pokyny pro použití spouště Timney Elite Hunter
- O nás

Bezpečnostní pokyny pro použití spouště Timney Elite Hunter

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Timney Elite Hunter pro pušku Remington 700. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci a používání, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím spouště si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je puška vždy v bezpečném stavu, dokud nejste připraveni střílet.
- Nikdy nenechávejte pušku bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí nebo zranitelných osob.
- Používejte spoušť pouze na pušce Remington 700, pro kterou byla navržena.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o použití nebo instalaci, obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná a bezpečná.
- Nenechávejte prst na spoušti, dokud nejste připraveni střílet.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka na ochranu sluchu při střelbě.
- Udržujte pušku a spoušť v suchu a čistotě, aby se zabránilo korozi a poškození.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality v chodu spouště, přestaňte ji používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že je puška vybitá a bezpečná.

2. Instalace spouště

- Odstraňte stávající spoušť podle pokynů výrobce pušky Remington 700.
- Vložte spoušť Timney Elite Hunter do pušky. Ujistěte se, že je správně umístěna.
- Upevněte spoušť pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle doporučení výrobce.
- Zkontrolujte, zda spoušť správně funguje a zda je nastavena na požadovanou hmotnost (24 lb).

3. Použití spouště

- Před každým výstřelem se ujistěte, že je puška správně zaměřena a bezpečná.
- Upravte hmotnost spouště podle svých preferencí a potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, neprovádějte žádné opravy, ale zlikvidujte ji bezpečně.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebných informací se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Dbejte na to, abyste měli k dispozici veškeré potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a přispíváte tak k bezpečnějšímu používání produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz