

REMINGTON 783 W/Safety (Pull Weight adjustable 1.5-4lb) - REMINGTON 783 Right Hand**3lb**

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Bolt-action rifle Remington Model 783, drop-in trigger with safety. Factory-set to 3 lb / 1,362 g, adjustable from 1.5 lb / 681 g up to 4 lb / 1,816 g. Code 783, Timney USA.



Atributy

- Název: [REMINGTON 783 Right Hand**3lb**](#)
- Výrobce: [TIMNEY](#)
- Produkt č.: EU2016493
- Výrob. č.: 783
- Dodací hmotnost: 0.09kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 081950783007

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 783 W/Safety
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 783 W/Safety

Úvod

Gratulujeme k zakoupení pušky REMINGTON 783 W/Safety. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že rozumíte všem jeho funkcím a mechanismům.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní prvky, jako je pojistka.
- Při používání pušky dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte pušku na poškození a opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při nabíjení a vybíjení pušky se ujistěte, že se nacházíte na bezpečném místě.
- Používejte pouze doporučené střelivo pro tento model.
- Při nastavování hmotnosti spouště dodržujte pokyny uvedené níže.
- Pokud se puška chová neobvykle, okamžitě přestaňte s jejím používáním a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení hmotnosti spouště:

- Hmotnost spouště lze nastavit v rozmezí 1,5 lb (681 g) až 4 lb (1,816 g).
- Před nastavením se ujistěte, že je puška prázdná a bezpečná.
- Pomocí nástroje nastavte hmotnost spouště na požadovanou hodnotu.
- Po nastavení proveďte test spouště, abyste se ujistili, že funguje správně.

2. Údržba:

- Pravidelně čistěte pušku podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte všechny pohyblivé části a ujistěte se, že nejsou znečištěné nebo poškozené.
- Udržujte pušku v suchu a na bezpečném místě.

3. Skladování:

- Ukládejte pušku na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte zámek na pušku nebo bezpečnostní skříňku pro zvýšení ochrany.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pušky se ujistěte, že je prázdná a bezpečná.
- Dodržujte místní předpisy o likvidaci zbraní a nebezpečných materiálů.
- Pokud si nejste jisti, jak správně zlikvidovat pušku, obraťte se na odborníka nebo místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaný servis nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace, včetně modelu a sériového čísla pušky.

Děkujeme, že jste si vybrali REMINGTON 783 W/Safety. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší pušky.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz