

49ER Safety - 49ER Safety - 49 or 90 Degree Safety (Ambidextrous)

The Timney 49er 49- or 90-degree ambidextrous safety selector offers maximum flexibility and fast, intuitive operation. It can be used in the standard 90-degree configuration or set to a short 49-degree throw for ultra-fast, effortless safety manipulation. An integrated end plate allows the ambidextrous lever to be removed if a single-sided safety is preferred. The 49er is a true drop-in component and is compatible with any Mil-Spec lower receiver.

Manufactured from precision-machined, heat-treated steel, the safety includes a replacement spring and a carbo-nitride-coated safety plunger to ensure exceptionally smooth operation with a positive, reliable engagement.

Benefits:

- Fast, ergonomic 49-degree throw for lightning-quick safety manipulation
- Advanced coatings for best-in-class fit and feel
- Precision-machined surfaces for smooth, reliable operation in any environment

Attributes

- Name: 49ER Safety - 49 or 90 Degree Safety (Ambidextrous)
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016538
- Mfr. No.: AR 49ER-Safety
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950490004

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Timney 49ER Safety](#)
- [English: Timney 49ER Safety User Manual](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Timney 49ER Safety](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit Timney 49ER Safety](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Timney 49ER Safety](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Timney 49ER Safety](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Timney 49ER Safety](#)
- [Suomi: Timney 49ER Safety Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Timney 49ER Safety](#)
- [Český: Uživatelská příručka pro bezpečnost produktu Timney 49ER Safety](#)

Sicherheitshinweise für den Timney 49ER Safety

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Timney 49ER Safety! Dieser Sicherheitswähler bietet dir maximale Flexibilität und eine schnelle, intuitive Bedienung. Um die sichere Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Sicherheitswähler nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen bemerkst.
- Achte darauf, dass der Sicherheitswähler ordnungsgemäß montiert und funktionsfähig ist, bevor du ihn in einer Schusswaffe verwendest.
- Halte die Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist, zu schießen.
- Verwende den Sicherheitswähler nur in der vorgesehenen 49 oder 90GradKonfiguration.
- Bei der Verwendung des Produkts ist eine angemessene Schutzausrüstung (z. B. Gehörschutz, Augenschutz) zu tragen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Timney 49ER Safety:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Sicherheitswähler gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den Timney 49ER Safety in den vorgesehenen Platz im unteren Empfänger ein.
- Stelle sicher, dass der Sicherheitswähler richtig sitzt und sich frei bewegen kann.
- Befestige die integrierte Endplatte, falls du die ambidextröse Hebeloption entfernen möchtest.

2. Nutzung des Timney 49ER Safety:

- Um den Sicherheitswähler zu aktivieren, drehe den Hebel in die Sicherheitsposition (49 oder 90 Grad).
- Überprüfe, ob der Sicherheitswähler ordnungsgemäß funktioniert, indem du ihn mehrmals betätigst.
- Bei der Verwendung der Waffe immer sicherstellen, dass der Sicherheitswähler in der richtigen Position ist, bevor du den Abzug betätigst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung vollständig entladen ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Timney 49ER Safety wende dich bitte an den zuständigen Händler oder den Hersteller. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit zu gewährleisten und die ordnungsgemäße Nutzung des Timney 49ER Safety zu fördern. Achte stets auf Sicherheit und handle verantwortungsbewusst.

Timney 49ER Safety User Manual

Introduction

Thank you for choosing the Timney 49ER Safety. This ambidextrous safety selector is designed to provide maximum flexibility and fast, intuitive operation for your firearm. Please read this manual carefully to ensure safe usage and proper installation.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until ready to shoot.
- Always be aware of your surroundings and what is beyond your target.
- Use the safety selector properly to prevent accidental discharges.
- Ensure that the safety selector is functioning correctly before each use.
- Store your firearm in a safe place, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the safety selector and all firearm components for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the safety selector.
- Do not attempt to modify the safety selector beyond the manufacturer's specifications.
- Use only compatible MilSpec lower receivers with the Timney 49ER Safety.
- If you experience any issues with the safety selector, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Always follow the manufacturer's guidelines for installation and usage.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a punch tool and a hammer.

2. Remove Existing Safety Selector:

- Locate the existing safety selector on your firearm.
- Use the punch tool to gently tap out the retaining pin holding the safety selector in place.
- Carefully remove the old safety selector.

3. Install Timney 49ER Safety:

- Align the Timney 49ER Safety with the safety selector hole in the lower receiver.
- Insert the safety selector into the hole.
- Ensure that the lever is positioned for your preferred operation (49degree or 90degree).
- Replace the retaining pin by gently tapping it back into place.

4. Test Functionality:

- After installation, test the safety selector by moving it through its range of motion.
- Ensure that it engages and disengages smoothly without resistance.

Usage

- To engage the safety, rotate the lever to the "Safe" position.
- To disengage the safety, rotate the lever to the "Fire" position.
- Practice using the safety selector to become familiar with its operation before using your firearm in a live situation.

Disposal Instructions

- When disposing of the Timney 49ER Safety, ensure that it is done in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the safety selector in regular household waste.
- Consider recycling the metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Timney 49ER Safety, please consult your local dealer or a qualified gunsmith for assistance.

This manual is designed to provide essential safety information and instructions for the Timney 49ER Safety. Adhering to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience with your firearm. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Timney 49ER Safety

Introducción

Gracias por elegir el selector de seguridad Timney 49ER. Este producto está diseñado para ofrecerte flexibilidad y facilidad de uso en la manipulación de la seguridad. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el producto presenta fallas o no funciona correctamente, no lo uses y contacta a un profesional.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al manipular el arma equipada con el selector de seguridad.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el selector de seguridad.
- No intentes modificar el selector de seguridad de ninguna manera no recomendada por el fabricante.
- Si utilizas el modo de 49 grados, asegúrate de estar familiarizado con su funcionamiento antes de usarlo en situaciones críticas.
- Mantén tus manos secas y limpias al manipular el selector para evitar deslizamientos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Selector de Seguridad

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira la tapa de la parte superior del receptor inferior.
- Inserta el selector de seguridad en la ubicación adecuada del receptor inferior.
- Asegúrate de que el selector esté bien ajustado y en su lugar.
- Vuelve a colocar la tapa del receptor inferior.

2. Uso del Selector de Seguridad

- Para cambiar entre las posiciones de seguridad, simplemente mueve el selector a la posición deseada (49 o 90 grados).
- Practica el movimiento del selector en un entorno seguro para familiarizarte con su operación.
- Asegúrate de que el selector regrese a la posición de seguridad después de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de armas.
- No tires el producto en la basura normal. Busca puntos de recolección específicos para productos de armas o metal.

Información de Contacto para Más Soporte

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del Timney 49ER Safety, consulta con un profesional calificado o con el fabricante. Asegúrate de tener a mano la información del producto para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al manejar cualquier equipo relacionado con armas. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del selector de seguridad Timney 49ER.

Guide de Sécurité du Produit Timney 49ER Safety

Introduction

Merci d'avoir choisi le Timney 49ER Safety, un sélecteur de sécurité ambidextre offrant une flexibilité maximale et une opération intuitive. Ce guide te fournira des informations essentielles pour utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du sélecteur de sécurité pour éviter des défaillances.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Timney 49ER Safety uniquement sur un récepteur inférieur conforme au MilSpec.
- Évite de forcer le sélecteur de sécurité; une manipulation douce est recommandée.
- En cas de résistance anormale lors de l'utilisation, cesse immédiatement l'utilisation et vérifie le produit.
- Ne modifie pas le produit sans consulter les instructions du fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Retire le sélecteur de sécurité d'origine si présent.
- Insère le Timney 49ER Safety dans le logement prévu sur le récepteur inférieur.
- Assuretoi que le sélecteur est bien en place et fonctionne correctement.

2. Utilisation:

- Pour passer en mode de sécurité, fais pivoter le levier vers la position "S".
- Pour désengager la sécurité, fais pivoter le levier vers la position "F".
- Si tu utilises le mode 49 degrés, pratique la manipulation pour t'habituer à la course courte.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, assuretoi de le jeter de manière responsable.
- Renseigneto sur les réglementations locales concernant l'élimination des composants en acier.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères; cherche un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte la documentation fournie ou rendstoi sur le site officiel de Timney. Assuretoi d'avoir le numéro de modèle à portée de main pour une assistance rapide.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le Timney 49ER Safety en toute sécurité et profiter de ses avantages. Reste informé des mises à jour de sécurité et des rappels pour garantir une utilisation sécurisée.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Timney 49ER Safety

Introduzione

Il Timney 49ER Safety è un selettore di sicurezza ambidestro progettato per offrire flessibilità e operatività intuitiva. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Timney 49ER Safety solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Verifica che il prodotto sia compatibile con il tuo lower receiver MilSpec.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di smontare o modificare il prodotto senza una formazione adeguata.
- Utilizza sempre il selettore di sicurezza in modo responsabile e consapevole.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme senza prendere le dovute precauzioni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Rimuovi il selettore di sicurezza esistente dal lower receiver.
2. Inserisci il Timney 49ER Safety nel foro del selettore di sicurezza.
3. Fissa il selettore in posizione utilizzando la molla di ricambio fornita.
4. Verifica che il selettore funzioni correttamente in entrambe le configurazioni (49 e 90 gradi).

Uso

- Per attivare la sicurezza, ruota il selettore nella posizione desiderata.
- Per disattivare la sicurezza, ruota il selettore nella direzione opposta.
- Esegui un controllo di funzionamento prima di ogni utilizzo per garantire un'operazione fluida e affidabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle parti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla i materiali ove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta l'assistenza clienti tramite il canale appropriato.

Questa guida è stata redatta per garantire che gli utenti del Timney 49ER Safety possano utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile, rispettando le normative vigenti.

Bruksanvisning for Timney 49ER Safety

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Timney 49ER Safety. Dette produktet er designet for å gi maksimal fleksibilitet og intuitiv drift som en ambidextrous sikkerhetsvelger. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Ved eventuelle tegn på skade, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som anbefales ved håndtering av våpen.
- Forsikre deg om at våpenet er i sikkert modus før du håndterer det.
- Unngå å bruke produktet med våpen som har modifikasjoner eller skader.
- Sørg for at omgivelsene er fri for hindringer og personer når du bruker produktet.
- Ikke prøv å demontere eller modifisere sikkerhetsvelgeren uten nødvendig kompetanse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av Timney 49ER Safety:

- Fjern det eksisterende sikkerhetssystemet fra våpenet ditt.
- Plasser Timney 49ER Safety i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk det medfølgende fjæren for å sikre korrekt funksjon.
- Test sikkerhetsvelgeren før bruk for å bekrefte at den fungerer som den skal.

2. Bruk av Timney 49ER Safety:

- For å aktivere sikkerhetsvelgeren, vri den til ønsket posisjon (49 eller 90 grader).
- Kontroller at sikkerhetsvelgeren er i "sikker" posisjon når våpenet ikke er i bruk.
- For å deaktivere, vri sikkerhetsvelgeren til "klar" posisjon.
- Utfør jevnlig vedlikehold for å sikre at sikkerhetsvelgeren fungerer optimalt.

Avfallshåndtering

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering ved kassering av produktet.
- Sørg for at alle komponenter, inkludert fjærer og plunger, kasseres på en sikker måte.
- Unngå å kaste produktet i husholdningsavfallet; sjekk for spesifikke resirkuleringsprogrammer for metall og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Timney 49ER Safety, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert forhandler.

Vennligst merk at denne veiledningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre trygt bruk av produktet. Takk for at du valgte Timney 49ER Safety.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Timney 49ER Safety

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Timney 49ER Safety. Nasz produkt, będący ambidextrous safety selector, oferuje elastyczność oraz intuicyjną obsługę. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj Timney 49ER Safety tylko w kompatybilnych z nim dolnych receiverach MilSpec.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.
- Zachowaj ostrożność podczas manipulacji dźwignią bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowego wyzwolenia.
- Upewnij się, że dźwignia bezpieczeństwa jest w odpowiedniej pozycji przed rozpoczęciem strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że dolny receiver jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Zdejmij istniejącą dźwignię bezpieczeństwa, jeśli jest zainstalowana.
- Umieść Timney 49ER Safety w odpowiednim miejscu.
- Zainstaluj dźwignię zgodnie z instrukcją, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

2. Użytkowanie:

- Przełącz dźwignię bezpieczeństwa w pozycję "bezpieczną" przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań.
- Użyj krótkiego 49stopniowego ruchu do szybkiej manipulacji bezpieczeństwem.
- Regularnie sprawdzaj, czy dźwignia działa płynnie i nie ma przeszkód w jej ruchu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym

punktem wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu i szczegóły zakupu.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za zaufanie do Timney i życzymy udanego użytkowania!

Timney 49ER Safety Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Timney 49ER Safety tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Timney 49ER Safety on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta ja nopeaa toimintaa, ja se on yhteensopiva MilSpec alarungon kanssa.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta on epävarmaa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita.
- Varmista, että tuote on täysin asennettu ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa.
- Varmista, että kaikki liikkuvat osat liikkuvat esteettä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että työskentelet puhtaalla ja hyvin valaistulla alueella.
2. Poista vanha turvalaite (jos tarpeen) seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Aseta Timney 49ER Safety valitsin paikalleen.
4. Varmista, että valitsin on kunnolla paikallaan ja liikkuu esteettä.
5. Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen tuotteen käyttöä.

Käyttö

- Käytä 90 asteen asetusta normaalissa käytössä.
- Siirrä valitsin 49 asteen asentoon nopeaa käyttöä varten.
- Tarkista säännöllisesti, että valitsin toimii moitteettomasti.
- Älä käytä valitsinta, jos se ei toimi odotetusti.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteesi kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit Timney 49ER Safety tuotteen! Käyttämällä tätä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti voit varmistaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Timney 49ER Safety

Introduktion

Tack för att du valt Timney 49ER Safety, en ambidextrous säkerhetsväljare som erbjuder flexibilitet och snabb, intuitiv användning. Denna säkerhetsinstruktion är utformad för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt angivna instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den visar tecken på slitage eller skada.
- Utför regelbundna kontroller av säkerhetsväljaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Använd produkten endast med en MilSpec lower receiver för bästa prestanda.
- Vid installation, se till att alla komponenter är ordentligt åtdragna för att undvika oönskade rörelser.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Ta bort den befintliga säkerhetsväljaren från din lower receiver.
2. Placera Timney 49ER Safety i den avsedda positionen.
3. Använd det medföljande fjädern och säkerställ att säkerhetsplungern är korrekt installerad.
4. Kontrollera att säkerhetsväljaren rör sig smidigt mellan lägena.

Användning

- För att aktivera säkerheten, vrid säkerhetsväljaren till "säkert" läge.
- För att avaktivera, vrid säkerhetsväljaren till "ickesäkert" läge.
- Använd den 49gradiga inställningen för snabb och intuitiv manipulation.
- Om en ensidig säkerhet föredras, ta bort den ambidextrous levers via den integrerade ändplattan.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Dela inte upp eller skada produkten innan den kasseras för att undvika potentiella faror.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsprodukten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för ytterligare vägledning.

Uživatelská příručka pro bezpečnost produktu Timney 49ER Safety

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro bezpečnostní spínač Timney 49ER. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval maximální flexibilitu a rychlé, intuitivní ovládání. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, abyste zajistili bezpečné a správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
- Před použitím výrobku se vždy ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- V případě jakýchkoliv pochybností ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte výrobek pouze na zbraních, které splňují MilSpec standardy.
- Při manipulaci s bezpečnostním spínačem dbejte na to, abyste nezpůsobili náhodné výstřely.
- Při přechodu mezi 49° a 90° konfigurací dbejte na správné umístění a zajištění spínače.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a že je zbraň vybitá.
- Zkontrolujte, zda je výrobek kompatibilní s vaší zbraní.

2. Instalace

- Odstraňte stávající bezpečnostní spínač z vaší zbraně.
- Vložte Timney 49ER do otvoru pro bezpečnostní spínač.
- Ujistěte se, že je spínač správně umístěn a zajištěn.
- Připojte a zkontrolujte pružinu a plunžr.

3. Použití

- Při použití spínače přepněte do požadované polohy (49° nebo 90°).
- Dbejte na to, abyste při manipulaci s bezpečností dodržovali bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro ekologickou likvidaci kovových a plastových částí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali Timney 49ER Safety. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.