

SMITH & WESSON (Pull weight 3lb) - EFT Trigger Shoe Straight Aluminum Anodized Trigger with integrated safety.

If you're looking to improve the trigger feel on your S and W Shield pistol, the Enhanced Feel Trigger (EFT) Shoe is the ideal upgrade. Designed specifically for the Shield Series, it enhances comfort and predictability at the break, resulting in better control and improved accuracy. While the EFT shoe does not reduce the factory pull weight, it significantly refines the overall trigger feel for a smoother, more consistent shooting experience.



Features and Benefits:

- Improves trigger feel and helps increase shooting accuracy
- Comfortable, predictable trigger break
- Easy installation with no gunsmith required
- Hand-assembled, tested, and calibrated
- Backed by Timney's legendary lifetime warranty
- Proudly manufactured in the USA

Compatibility:

- Smith and Wesson Shield
- Shield Plus
- Shield 2.0

Not compatible with:

- S and W Shield EZ models (different internal design)

Attributes

- Name: EFT Trigger Shoe Straight Aluminum Anodized Trigger with integrated safety.
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016583
- Mfr. No.: S&W SHIELD EFT
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950797448

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Zapato del Gatillo EFT de SMITH & WESSON](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Gâchette EFT de SMITH & WESSON](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trigger Shoe EFT di SMITH & WESSON](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe](#)
- [Suomi: SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für den SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des SMITH & WESSON (Pull weight 3lb) EFT Trigger Shoe. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Gefühl des Abzugs deiner S&W Shield Pistole zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen kontaktiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Trigger Shoes entladen ist.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation.
- Vermeide es, das Produkt zu verwenden, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halte während der Nutzung immer eine sichere Handhabung der Waffe ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne den originalen Abzug gemäß der Bedienungsanleitung deiner S&W Shield.
- Setze den EFT Trigger Shoe an die vorgesehene Stelle ein.
- Achte darauf, dass der Trigger Shoe korrekt sitzt und fest angezogen ist.

3. Nutzung:

- Teste den Abzug nach der Installation, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Übe regelmäßig, um dich an das verbesserte Abzugsgefühl zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts kontaktiere bitte den Hersteller oder einen Fachhändler.

Safety Instruction Guide for SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe

Introduction

Thank you for choosing the SMITH & WESSON Enhanced Feel Trigger (EFT) Shoe. This product is designed to enhance the trigger feel of your S&W Shield pistol, providing improved comfort and shooting accuracy. To ensure safe and effective use of the EFT Trigger Shoe, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the EFT Trigger Shoe is used only with compatible models of the Smith and Wesson Shield series.
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Regularly inspect the trigger shoe for any signs of wear or damage.
- Store the product in a safe location, away from children and unauthorized users.
- Be aware of the potential hazards associated with firearms and their accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not install the EFT Trigger Shoe on S&W Shield EZ models as it is not compatible due to a different internal design.
- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger shoe.
- Follow all manufacturer instructions carefully to avoid improper installation, which could lead to malfunction.
- If you experience any issues with the trigger shoe, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Use the product only for its intended purpose; do not modify or alter the trigger shoe.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any other tools specified in the installation instructions.

2. Installation:

- Remove the factory trigger shoe from your S&W Shield pistol by following the manufacturer's guidelines.
- Align the EFT Trigger Shoe with the trigger mechanism and secure it in place.
- Ensure that all screws are tightened according to the specified torque settings.

3. Testing:

- After installation, perform a function check to ensure that the trigger operates smoothly and safely.
- If any binding or unusual resistance is felt, remove the trigger shoe and recheck the installation.

4. Usage:

- Familiarize yourself with the new trigger feel before using the firearm in a live environment.
- Practice safe shooting techniques and ensure you are in a controlled environment when testing the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling regulations.
- If the EFT Trigger Shoe is ever deemed unsafe or damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local hazardous waste disposal guidelines to prevent injury or environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please contact the authorized dealer or manufacturer. Ensure you have the product details ready for reference when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Zapato del Gatillo EFT de SMITH & WESSON

Introducción

Gracias por elegir el Zapato del Gatillo EFT de SMITH & WESSON. Este producto está diseñado para mejorar la sensación del gatillo en tu pistola S&W Shield, proporcionando una experiencia de disparo más cómoda y precisa. Esta guía te proporcionará información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Utiliza el producto solo con armas de fuego compatibles, como se indica en la sección de compatibilidad.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el zapato del gatillo EFT en modelos de S&W Shield EZ, ya que tienen un diseño interno diferente.
- Evita realizar ajustes o modificaciones no autorizadas en el producto, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Siempre utiliza protección ocular y auditiva al disparar.
- Practica el manejo seguro de armas de fuego en todo momento, siguiendo las pautas establecidas por las autoridades locales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Zapato del Gatillo:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
- Retira el gatillo original siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
- Coloca el zapato del gatillo EFT en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el mecanismo de seguridad esté funcionando correctamente antes de usar el arma.

2. Uso del Zapato del Gatillo:

- Practica el uso del nuevo zapato del gatillo en un entorno seguro y controlado.
- Familiarízate con la sensación del gatillo antes de utilizarlo en situaciones de alta presión.
- Mantén siempre el control del arma y apunta hacia un área segura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el zapato del gatillo, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas de fuego.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso del Zapato del Gatillo EFT de SMITH & WESSON, busca información de contacto en el sitio web del fabricante o en el manual del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al manejar armas de fuego. Sigue todas las instrucciones y directrices para garantizar una experiencia de disparo segura y placentera.

Guide de Sécurité pour la Gâchette EFT de SMITH & WESSON

Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette Enhanced Feel Trigger (EFT) de SMITH & WESSON. Ce produit est conçu pour améliorer le ressenti de la gâchette de ton pistolet S&W Shield. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours manipuler les armes à feu avec précaution.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la gâchette.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garde la gâchette hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement l'état de la gâchette et de l'arme pour détecter d'éventuels dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la gâchette si elle présente des signes de dommage ou de défaut.
- Assure-toi que la gâchette est correctement installée avant de tirer.
- Ne modifie pas la gâchette ou l'arme d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Utilise uniquement des munitions recommandées pour ton pistolet S&W Shield.
- En cas de dysfonctionnement, arrête immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.
2. **Démontage** : Retire la gâchette d'origine selon les instructions du fabricant.
3. **Installation de la Gâchette EFT** :
 - Insère la gâchette EFT à l'emplacement prévu.
 - Assure-toi qu'elle est bien en place et qu'elle fonctionne correctement.
4. **Test** : Avant d'utiliser l'arme, effectue un test de la gâchette pour vérifier son fonctionnement.

Utilisation

- Prends une position stable et sécurisée avant de tirer.
- Utilise un grip approprié pour un meilleur contrôle.
- Prends le temps d'apprendre à connaître le nouveau ressenti de la gâchette pour améliorer ta précision.

Instructions d'Élimination

- Élimine les pièces endommagées ou usées conformément aux réglementations locales en matière de déchets dangereux.
- Ne jette pas la gâchette dans les ordures ménagères.
- Consulte les autorités locales pour les options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou problème concernant la sécurité de la gâchette EFT, consulte le site web du fabricant ou un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces directives pour garantir une expérience de tir sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trigger Shoe EFT di SMITH & WESSON

Introduzione

Grazie per aver scelto il Trigger Shoe EFT di SMITH & WESSON. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di sparo della tua pistola S&W Shield. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Trigger Shoe EFT solo con i modelli compatibili, ovvero:
 - Smith and Wesson Shield
 - Shield Plus
 - Shield 2.0
- Non utilizzare il prodotto con i modelli S&W Shield EZ, in quanto presentano un design interno diverso.
- Verifica che il prodotto non presenti segni di danneggiamento prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il Trigger Shoe EFT in alcun modo.
- Assicurati che la pistola sia scarica e non contenga munizioni prima di procedere all'installazione.
- Segui attentamente le istruzioni per l'installazione per evitare malfunzionamenti.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi la pistola.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve) per garantire un funzionamento ottimale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- 1. Preparazione:**
 - Assicurati che la pistola sia scarica.
 - Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del manuale della pistola.
- 2. Installazione del Trigger Shoe EFT:**
 - Posiziona il Trigger Shoe EFT sulla leva del grilletto.
 - Fissa il Trigger Shoe utilizzando le viti fornite.
 - Controlla che sia ben saldo e che non ci siano movimenti.
- 3. Verifica:**
 - Controlla il funzionamento del grilletto per assicurarti che il Trigger Shoe sia stato installato correttamente.

Uso

- Dopo l'installazione, familiarizza con il nuovo feeling del grilletto prima di utilizzare la pistola in situazioni di tiro.
- Esegui sempre un controllo di sicurezza prima di ogni sessione di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il Trigger Shoe EFT insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e dei materiali metallici.
- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, contatta il tuo rivenditore per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco. È importante avere sempre a disposizione assistenza professionale per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro migliore e più sicura con il tuo Trigger Shoe EFT di SMITH & WESSON. Ricorda di rimanere sempre informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo e di controllare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui prodotti.

Bruksanvisning for SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe

Introduksjon

Takk for at du valgte SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe. Denne triggeren er designet for å forbedre følelse og presisjon på din S and W Shield pistol. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din pistolmodell før bruk.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke triggeren hvis den viser tegn på skade eller slitasje.
- Kontroller at triggeren er riktig installert før bruk.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere triggeren selv.
- Bruk aldri våpenet i en situasjon der det kan utgjøre en fare for deg selv eller andre.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før du begynner installasjonen.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig (skrujern, etc.).

2. Installasjon:

- Fjern den originale triggeren fra din S and W Shield pistol i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer EFT Trigger Shoe ved å følge disse trinnene:
 - Plasser triggeren på plass.
 - Fest den med de medfølgende skruene.
 - Kontroller at triggeren fungerer som den skal før du bruker våpenet.

3. Bruk:

- Hold våpenet med begge hender, og sørg for at fingeren er unna avtrekkeren inntil du er klar til å skyte.
- Øv deg på å bruke triggeren for å bli kjent med den forbedrede følelsen og kontrollen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser emballasje og eventuelle ødelagte deler i henhold til lokale forskrifter.
- Sørg for at alle deler er utilgjengelige for barn før de kastes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Vi takker for at du valgte SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe og ønsker deg en sikker og presis skyteopplevelse!

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SMITH & WESSON (Pull weight 3lb) EFT Trigger Shoe. Naszym celem jest zapewnienie, aby korzystanie z tego produktu było bezpieczne i przyjemne. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj produktu tylko w połączeniu z kompatybilnymi modelami Smith and Wesson Shield, Shield Plus i Shield 2.0.
- Nie używaj produktu w modelach S and W Shield EZ, które mają inną konstrukcję wewnętrzną.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zainstaluj produkt w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalny spust z broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj EFT Trigger Shoe na miejsce oryginalnego spustu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dokręcone i stabilne.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu, przetestuj broń w bezpiecznym środowisku.
- Upewnij się, że spust działa płynnie i zgodnie z oczekiwaniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt nie jest odpadem niebezpiecznym, ale zaleca się jego utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do pojemników na odpady domowe.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty.

Pamiętaj, aby zawsze stosować się do powyższych instrukcji i zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe.

SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita Enhanced Feel Trigger (EFT) Shoe tuotteelle, joka on suunniteltu parantamaan S&W Shield pistoolin laukaisutuntumaa. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen osissa on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaikki asennustyöt suoritetaan turallisessa ympäristössä.
- Käytä aina suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita asennuksen aikana.
- Tarkista, että laukaisimen kaikki osat ovat puhtaita ja vapaita epäpuhtauksista.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, vaikka ase olisi lukittuna.
- Harjoittele laukaisimen käyttöä turallisessa ympäristössä, kuten ampumaradalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen asennusta.
2. Poista vanha laukaisin varovasti seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Asenna EFT Trigger Shoe seuraavasti:
 - Aseta laukaisin paikalleen ja varmista, että se istuu tiukasti.
 - Kiinnitä laukaisin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4. Tarkista, että laukaisin toimii oikein ennen käyttöä.

Käyttö

- Käytä EFT Trigger Shoe tuotetta ainoastaan S&W Shield pistoolin kanssa.
- Harjoittele laukaisimen käyttöä säännöllisesti parantaaksesi tarkkuutta ja hallintaa.
- Varmista, että laukaisimen toiminta on sujuvaa ja ennakoitavaa ennen ampumista.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämistavoista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa

EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuusvaroitukset.

Kiitos, että valitsit SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe

Introduktion

Tack för att du valt SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe. Denna produkt är utformad för att förbättra känslan av avtryckaren på din S och W Shieldpistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med din specifika pistolmodell innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning av produkten.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan du påbörjar installationen.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Se till att avtryckaren är ren och fri från skräp innan installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att du har rätt verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel och eventuella andra nödvändiga verktyg.
- Läs igenom hela installationsguiden innan du påbörjar processen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera EFT Trigger Shoe på avtryckarmekanismen.
- Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att säkerställa säker användning.

3. Användning:

- Efter installation, utför en funktionstest för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.
- Använd produkten endast i enlighet med instruktionerna för din S och W Shieldpistol.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för information om hur du kan kassera produkten på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktens förpackning eller officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SMITH & WESSON EFT Trigger Shoe. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Enhanced Feel Trigger (EFT) Shoe od SMITH & WESSON. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil pocit z spouště vašeho pistole S&W Shield a přispěl k lepší kontrole a přesnosti střelby. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtete a dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je vaše pistole vypnutá a neobsahuje žádné náboje před instalací nebo manipulací s trigger shoe.
- Tento produkt je určen pouze pro dospělé a neměl by být používán dětmi.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o instalaci nebo použití, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je trigger shoe správně nainstalován a zda není poškozen.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud máte podezření, že je poškozený nebo nefunguje správně.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Zajistěte, aby se v okolí vás nenacházeli žádné osoby, když manipulujete s pistolí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je pistole vypnutá a neobsahuje žádné náboje.
- Odstraňte původní spoušť a nahradte ji EFT trigger shoe podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je trigger shoe správně upevněn a zajištěn.

2. Použití:

- Po instalaci proveďte testování spouště na bezpečném místě, abyste ověřili, že funguje správně.
- Při střelbě se vždy ujistěte, že máte správný úchop a postavení.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete produkt vyřadit, dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronických zařízení a kovových komponentů.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu nás prosím kontaktujte prostřednictvím uvedených kanálů. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.