

MAUSER FEATHERWEIGHT (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - MAUSER 95-6 FEATHERWEIGHT **3lb**

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Bolt-action rifle Mauser Model M95 (Chile, China, Mexico, Persia, Uruguay), M95 and M96 Spain, and Swedish Mauser production including Mauser, Carl Gustafs, Husqvarna models M38, M41 Sniper, M63, M80, and M96 variants in which the bolt is cocked on closing



Equipped with the FW Featherweight trigger, factory set at 3 lbs / 1,362 g. The trigger pull weight is fully adjustable from 1.5 lbs / 681 g up to 4 lbs / 1,816 g.

Atributy

- Název: [MAUSER 95-6 FEATHERWEIGHT **3lb**](#)
- Výrobce: [TIMNEY](#)
- Produkt č.: EU2016614
- Výrob. č.: 203
- Dodací hmotnost: 0.09kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 081950203000

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání produktu MAUSER FEATHERWEIGHT](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání produktu MAUSER FEATHERWEIGHT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku MAUSER FEATHERWEIGHT. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je puška vždy používána v souladu se zákony a předpisy vaší země.
- Nikdy nepoužívejte pušku pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Uchovávejte pušku mimo dosah dětí a nezletilých.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné překážky v hlavní.
- Používejte pouze vhodné a schválené náboje pro vaši pušku.
- V případě jakýchkoli problémů s puškou se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškou vždy mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při střelbě se ujistěte, že máte za sebou bezpečný prostor.
- Při nastavování spouště dodržujte doporučené postupy uvedené v tomto návodu.
- Pokud puška selže, nezkoušejte ji okamžitě znovu vystřelit. Zkontrolujte pušku a zjistěte příčinu selhání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pušky

- Ujistěte se, že je puška vybitá.
- Zkontrolujte, zda je spoušť nastavena na požadovanou hmotnost (1.54lb).

2. Nastavení spouště

- Použijte vhodný nástroj pro úpravu hmotnosti spouště.
- Otočte šroub pro zvýšení nebo snížení hmotnosti spouště podle potřeby.
- Po nastavení opět zkontrolujte hmotnost spouště.

3. Používání pušky

- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Před každým výstřelem se ujistěte, že je místo za cílem bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pušky se ujistěte, že je vybitá a bezpečně zabalena.
- Zvažte možnost předání pušky odborníkovi na likvidaci zbraní.
- Nikdy nezahazujte pušku do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se prosím na odborníka nebo prodejce, kde jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vaší pušky MAUSER FEATHERWEIGHT. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost svou i ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz