

RUGER TRIGGERS W/Tang Safety (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - RUGER AMERICAN CENTERFIRE, STRAIGHT **3lb**

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

This trigger is not compatible with the new Ruger American® Gen II rifles equipped with a three-position safety. Click here to find the correct trigger designed specifically for Gen II models.



Timney is the industry leader in high-performance replacement triggers for Ruger® rifles.

The trigger comes factory-set to a crisp 3 lb pull weight and can be adjusted between 2 and 4 lbs to suit individual preference. Sear engagement is fully adjustable for precise control, and the two-position safety ensures reliable operation. Designed to enhance accuracy and shooting consistency, this trigger installs easily without the need for a gunsmith and can be fine-tuned to deliver a truly custom feel.

Atributy

- Název: [RUGER AMERICAN CENTERFIRE, STRAIGHT **3lb**](#)
- Výrobce: [TIMNEY](#)
- Produkt č.: EU2016632
- Výrob. č.: 641C-ST
- Dodací hmotnost: 0.45kg
- Výška přepravy: 203mm
- Šířka přepravy: 127mm
- Délka přepravy: 51mm
- UPC: 081950641178

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání spouště RUGER TRIGGERS W/Tang Safety](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání spouště RUGER TRIGGERS W/Tang Safety

Úvod

Tento dokument slouží jako návod k bezpečnému používání spouště RUGER TRIGGERS W/Tang Safety. Tento výrobek je určen pro pušky RUGER AMERICAN CENTERFIRE a je nastavitelný na hmotnost spouště od 1,5 do 4 lb. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že výrobek je kompatibilní s vaší puškou.
- Používejte výrobek pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- V případě pochybení nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Ujistěte se, že puška je před manipulací s spouští zcela vybitá.
- Nastavte hmotnost spouště na bezpečnou úroveň, která odpovídá vašim schopnostem a zkušenostem.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Přečtěte si pokyny k instalaci, které jsou součástí balení.

2. Instalace:

- Ujistěte se, že puška je vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nastavte hmotnost spouště mezi 1,5 a 4 lb podle vašich preferencí.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a nastavena.
- Používejte spoušť pouze na určených puškách a v souladu s pokyny výrobce.
- V případě jakýchkoli problémů s funkcí spouště se obraťte na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho zodpovědně a bezpečně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušného odborníka nebo autorizovaný servis.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť RUGER TRIGGERS W/Tang Safety. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz