

Ruger Precision 2 Stage Triggers (1ST Stage 8oz-1lb, 2ND Stage adjustable 8oz-2lb) - RUGER PRECISION RIMFIRE STRAIGHT

****8oz+1lb****

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

The Timney 2-Stage Trigger for the Ruger Precision RF (Rimfire) is a factory-tested upgrade component designed for users who demand maximum repeatability, consistency, and reliability in long-range rimfire applications. Its precisely engineered two-stage mechanism provides a clearly defined first stage followed by a clean, predictable second-stage break. This design minimizes creep and significantly improves point-of-impact stability during rapid or sustained firing. Integrated fine adjustment allows the trigger to be precisely tuned for match or individual shooting preferences.



The drop-in design greatly reduces installation and inspection time, ensuring immediate readiness without requiring any modification to the rifle system. Manufacturing focuses on hardened precision components and finely ground engagement surfaces to maintain consistent settings, tight tolerances, and long-term dimensional stability. Low-wear surface treatments reduce friction and enhance corrosion resistance, while the ergonomically curved trigger shoe supports consistent finger placement and control.

For dealers, the trigger offers standardized packaging, clear product identification, and reduced return rates. For end users, it delivers noticeably improved shot control, reduced setup and service time, and high operational reliability across varying conditions. The Timney 2-Stage Ruger Precision RF Trigger is therefore a practical choice for precision-focused shooters, gunsmiths, and professional users who expect durable, high-performance equipment.

Technical Specifications:

Manufacturer: Timney Triggers USA

Product Code: 649

Trigger Type: Two-stage trigger

Compatibility: Ruger Precision RF (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR)

Not Compatible With: Ruger American Rimfire and Centerfire models

Atributy

- Název: [RUGER PRECISION RIMFIRE STRAIGHT **8oz+1lb**](#)
- Výrobce: [TIMNEY](#)
- Produkt č.: EU2016640
- Výrob. č.: 649ST
- Dodací hmotnost: 0.1kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 89mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 081950649174

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání spouště Ruger Precision 2 Stage](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání spouště Ruger Precision 2 Stage

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Ruger Precision 2 Stage. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální opakovatelnost, konzistenci a spolehlivost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte všechny uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání spouště noste vždy ochranné brýle a sluchátka.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu a zda je spoušť správně nainstalována.
- V případě jakýchkoli pochybností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní dbejte na to, abyste nikdy nemířili na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte spoušť pouze na zbraních, které jsou s ní kompatibilní (Ruger Precision RF).
- Ujistěte se, že je zbraň vždy v bezpečném režimu před a po instalaci spouště.
- Při nastavení citlivosti spouště postupujte opatrně a ujistěte se, že máte správné nástroje a znalosti.
- Pokud spoušť nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje (např. šroubováky, klíče).
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť Ruger Precision 2 Stage podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a zajištěna.

3. Nastavení spouště:

- Pomocí integrovaného jemného nastavení upravte citlivost prvního a druhého stupně spouště podle vašich preferencí.
- Po nastavení proveďte testování spouště na prázdné zbrani, abyste zajistili správnou funkčnost.

4. Používání spouště:

- Při střelbě se ujistěte, že máte správný úchop a postavení.
- Věnujte pozornost reakci spouště a přizpůsobte své techniky podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Nikdy nevyhazujte spoušť do běžného odpadu; zkontrolujte místní recyklační programy pro elektroniku a nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na odborníka nebo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. V případě potřeby se také můžete obrátit na výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť Ruger Precision 2 Stage. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz