

Ruger Precision 2 Stage Triggers (1ST Stage 8oz-1lb, 2ND Stage adjustable 8oz-2lb) - RUGER PRECISION **8oz+1lb**

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Timney is the market leader in replacement triggers for Ruger rifles. This true drop-in trigger is designed to fit all standard and magnum calibers and offers straightforward installation with no gunsmithing required.



Please note: This trigger is not compatible with .22 LR or rimfire models.

From the factory, the trigger is set to approximately 225 g (8 oz) for the first stage and 450 g for the second stage, delivering a smooth, consistent two-stage pull that enhances control and accuracy.

- True drop-in design
- No gunsmith required, easy installation
- Factory-set two-stage pull weights for precise shooting performance

Atributy

- Název: [RUGER PRECISION **8oz+1lb**](#)
- Výrobce: [TIMNEY](#)
- Produkt č.: EU2016641
- Výrob. č.: 650
- Dodací hmotnost: 0.1kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 89mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 081950650002

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání spouště Ruger Precision 2 Stage Triggers](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání spouště Ruger Precision 2 Stage Triggers

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Ruger Precision 2 Stage Triggers. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a přesnost. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte spoušť mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Před manipulací se spouští vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nemáte v úmyslu vystřelit.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv neobvyklé chování spouště, okamžitě přestaňte používat zbraň a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
2. Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce zbraně.
3. Vložte novou spoušť Ruger Precision 2 Stage do zbraně.
4. Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a upevněna.
5. Nastavte druhou fázi spouště na požadovanou hmotnost podle vašich preferencí.

Používání

- První fáze spouště je nastavena na přibližně 225 g (8 oz).
- Druhá fáze spouště je nastavitelná v rozmezí 450 g (16 oz) až 900 g (32 oz).
- Při používání spouště se soustředte na plynulé stisknutí spouště pro zajištění přesného výstřelu.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené spouště likvidujte podle místních předpisů o nebezpečném odpadu.
- Zajistěte, aby byly všechny části spouště bezpečně zlikvidovány, aby se zabránilo nehodám nebo zraněním.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání spouště Ruger Precision 2 Stage Triggers.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz