

RUGER 1022 Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 BLACK HOUSING, RED SHOE

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Compatible with Ruger 10/22® rifle models (see table under images) and the Magnum Research MLR 1722, this complete trigger system features a black housing, a long magazine release, and a red trigger shoe. The trigger pull weight is factory set at 2.75 lbs (1,248 g) and is fixed, meaning it is not adjustable.



Manufactured by Timney Triggers USA under product code 1022-2C, this trigger assembly is designed for reliable performance straight out of the box. In most cases, no fitting or modification is required; however, professional installation is recommended to ensure proper function and safety.

Important: The trigger pull weight is factory set and not adjustable.

Atributy

- Název: [RUGER 1022 BLACK HOUSING, RED SHOE](#)
- Výrobce: [TIMNEY](#)
- Produkt č.: EU2016651
- Výrob. č.: 1022-2C
- Dodací hmotnost: 0.09kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 081950102242

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití spouště RUGER 1022 Trigger Complete Assembly](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití spouště RUGER 1022 Trigger Complete Assembly

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť RUGER 1022 Trigger Complete Assembly. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivý výkon a bezpečné používání. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili správnou instalaci a používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu před manipulací s jakýmkoliv jejím komponentem.
- Při instalaci a používání spouště dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se zbraní ve vaší zemi.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funguje bez problémů před každým použitím.
- Udržujte spoušť a všechny její části v čistotě a suchu, aby se zajistila jejich dlouhá životnost a funkčnost.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Spoušť je nastavena na pevnou hmotnost tahu 2,75 lb (1,248 g). Není možné ji upravit.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť v dobrém stavu a zda nedošlo k žádnému poškození.
- Nikdy se nesnažte upravovat nebo opravovat spoušť sami, pokud nejste kvalifikovaný odborník.
- Při používání zbraně dbejte na to, aby se v okolí nenacházely žádné osoby, které by mohly být ohroženy.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Odstraňte starou spoušť a její komponenty podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť RUGER 1022 podle následujících kroků:
 - Umístěte spoušť do černého pouzdra.
 - Ujistěte se, že je dlouhá uvolňovací páka správně umístěna.
 - Zkontrolujte, zda je červená spoušť správně nasazena.
- Po instalaci proveďte test funkčnosti spouště na bezpečném místě, abyste zajistili, že funguje správně.
- Pokud si nejste jisti instalací, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci nebezpečných materiálů.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, nevyhazujte ji do běžného odpadu, ale zeptejte se na možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání spouště RUGER 1022 Trigger Complete Assembly. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám příjemný zážitek při střelbě.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz