

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

This trigger upgrade is designed to improve accuracy and overall rifle control while offering fast and effortless installation. The complete drop-in assembly installs easily with no gunsmithing required and is ready for the range straight out of the box, with no adjustments necessary.



Engineered for ease of use in the field, the trigger features an extended magazine release that can be operated comfortably with a single finger, ensuring excellent accessibility and control. Timney has set the benchmark for aftermarket upgrades for the Ruger 10/22® with this precision-built trigger assembly.

The trigger is factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, delivering a clean and consistent break. This model features a silver-colored housing paired with a red trigger shoe for a distinctive, high-quality finish.

Atributy

- Název: [RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE](#)
- Výrobce: [TIMNEY](#)
- Produkt č.: EU2016657
- Výrob. č.: 1022-2C-16
- Dodací hmotnost: 0.23kg
- Výška přepravy: 32mm
- Šířka přepravy: 108mm
- Délka přepravy: 171mm
- UPC: 081950102259

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití pro RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití pro RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušťovou sestavu RUGER 1022 SILVER. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil přesnost a celkovou kontrolu pušky. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že je puška vždy v bezpečném stavu, když není používána.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami staršími 18 let nebo pod dohledem dospělé osoby.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušťová sestava správně nainstalována.
- Nikdy se nepokoušejte upravit nebo měnit nastavení spouště, pokud nejste kvalifikovaný odborník.
- Neprovádějte žádné úpravy na pušce nebo spoušťové sestavě, které by mohly ovlivnit bezpečnost.
- Ujistěte se, že je puška vybitá, když provádíte údržbu nebo instalaci spouště.
- Vyvarujte se používání produktu za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je silný déšť nebo sníh.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečně uložena.
2. Odstraňte původní spoušťovou sestavu podle pokynů výrobce.
3. Opatrně vložte novou spoušťovou sestavu RUGER 1022 SILVER do pušky.
4. Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a zajištěna.
5. Zkontrolujte funkčnost spouště tím, že ji několikrát stisknete bez náboje v komoře.

Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu.
- Používejte spoušť s lehkým stiskem, aby se zajistila přesnost střelby.
- V případě jakýchkoli abnormalit v chodu spouště přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušťovou sestavu a jakýkoli její komponent byste měli likvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte elektrické nebo elektronické součásti do běžného odpadu. Zjistěte, zda ve vaší oblasti existují speciální sběrné místa pro tyto materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a užijte si používání vaší spoušťové sestavy RUGER 1022 SILVER.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz