

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, GOLD SHOE

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

This Timney trigger sets the benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength, precision, and durability.



The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure consistent engagement and long-term reliability. Installation is quick and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting or gunsmithing required.

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers made in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and control.

Category: Trigger assemblies

Compatibility: Ruger® 10/22®

Atributy

- Název: [RUGER 1022 SILVER HOUSING, GOLD SHOE](#)
- Výrobce: [TIMNEY](#)
- Produkt č.: EU2016659
- Výrob. č.: 1022-4C-16
- Typ zbraně: Ruger
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 32mm
- Šířka přepravy: 108mm
- Délka přepravy: 171mm
- UPC: 081950102297

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání spouště RUGER 1022 SILVER](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání spouště RUGER 1022 SILVER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, abyste zajistili jeho správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je spoušť řádně nainstalována a funkční před každým použitím.
- Při používání dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Při manipulaci se spouští vždy zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při instalaci nebo údržbě spouště noste ochranné brýle.
- Neprovádějte žádné úpravy spouště, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality při používání, okamžitě přestaňte používat a nechte zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a odpojena od zdroje napájení.
- Připravte si potřebné nástroje: šroubovák a případně další nářadí.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte dva tovární akční kolíky.
- Vložte kompletní montáž spouště Timney do zbraně.
- Zajistěte montáž pomocí akčních kolíků.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně usazena a funkční.

3. Používání spouště:

- Před každým použitím ověřte, že je spoušť nastavena na požadovanou hmotnost tahu (2,75 lb).
- Při stisknutí spouště se ujistěte, že máte kontrolu nad zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo odborníka na zbraně.

Závěr

Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání spouště RUGER 1022 SILVER. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz