

SIG SAUER - SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Timney is the market leader in replacement rifle triggers for SIG platforms. This complete, drop-in trigger assembly is designed for easy installation and reliable performance, using the rifle's original hammer and trigger pins as well as the factory safety.



The trigger is factory tuned to a crisp 4.5 lb pull weight with zero creep, delivering a clean and consistent single-stage trigger pull that enhances accuracy and control. Available with either a curved or straight trigger shoe, it allows shooters to choose the feel that best suits their preference.

Ready for the range right out of the box, this trigger requires no adjustments and no additional parts for installation. With its smooth, precise break and straightforward drop-in design, it offers an immediate performance upgrade without the need for a gunsmith.

Atributy

- Název: [SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**](#)
- Výrobce: [TIMNEY](#)
- Produkt č.: EU2016673
- Výrob. č.: 683S
- Dodací hmotnost: 0.09kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 081950683239

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER 4.5lb

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb** od společnosti Timney. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečnost sebe a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že spoušť je nainstalována odborníkem nebo osobou se zkušenostmi s instalací zbraní.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlené účely a v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Zajistěte, aby byl produkt uchováván mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funkční.
- Nikdy nezkoušejte spoušť, pokud je zbraň nabitá.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality v chodu spouště, přestaňte ji používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.
- Udržujte spoušť a zbraň v čistotě a pravidelně je kontrolujte na opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.
2. Odstraňte původní spoušť podle pokynů výrobce zbraně.
3. Vložte novou spoušť Timney do zbraně, použijte původní kladivo a kolíky.
4. Ujistěte se, že je spoušť správně umístěna a zajištěna.
5. Provedte test funkčnosti bez munice, abyste zajistili správnou činnost.

Použití

- Po instalaci se ujistěte, že spoušť má správnou citlivost a funkčnost.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.
- Udržujte pozornost na okolí a buďte si vědomi ostatních osob v prostoru.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz