

WINCHESTER 70 TRIGGERS (Pull Weight adjustable 1.5-4lb) - WINCHESTER 70, BLACK **3lb**

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

This Timney drop-in replacement trigger is designed for Winchester Model 70 rifles. It features a curved, nickel-plated trigger shoe for smooth operation and enhanced corrosion resistance.



The trigger is factory set at 3 lbs (1,362 g) and is fully adjustable from 1 lb (454 g) to 4 lbs (1,816 g), allowing precise customization of the trigger pull. Manufactured by Timney Triggers USA under product code 401, this trigger is engineered for reliable, high-performance use.

Professional installation is recommended to ensure proper function and safety.

Atributy

- Název: [WINCHESTER 70, BLACK **3lb**](#)
- Výrobce: [TIMNEY](#)
- Produkt č.: EU2016679
- Výrob. č.: 401
- Dodací hmotnost: 0.09kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 081950401000

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání spouště WINCHESTER 70](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání spouště WINCHESTER 70

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť WINCHESTER 70 (Pull Weight adjustable 1.54lb). Tento výrobek je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky Winchester Model 70. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funguje bez problémů.
- Nikdy se nedotýkejte spouště, pokud není zbraň zaměřena na bezpečný cíl.
- Udržujte spoušť a její mechanismy čisté a dobře promazané.
- Při úpravě hmotnosti spouště postupujte opatrně a dodržujte pokyny výrobce.
- Pokud si nejste jisti, jak správně spoušť používat nebo instalovat, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a odpojena od všech zdrojů energie.

2. Instalace spouště

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť WINCHESTER 70 podle pokynů v balení.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a zajištěna.

3. Nastavení hmotnosti spouště

- Pomocí nastavení na spoušti upravte hmotnost spouště podle potřeby (1 lb až 4 lbs).
- Testujte spoušť na bezpečném místě, abyste se ujistili, že funguje správně.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte spoušť a její mechanismy podle doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její komponenty likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, zvažte její vrácení výrobci nebo odbornému servisu.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně spouště WINCHESTER 70 se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě nebezpečných výrobků nebo nehod je důležité informovat příslušné úřady a sledovat aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by sloužit jako užitečný zdroj pro bezpečné používání spouště WINCHESTER 70. Děkujeme, že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz