

ClayCopter UFO Charger

[Příslušenství](#) > [Terče a příslušenství](#) > [Vrhačky](#)

The Caldwell ClayCopter Target Dispenser keeps targets within easy reach when using handheld ClayCopter launchers. Its simple, user-friendly end caps fit securely over the shipping tubes of any 90mm or 110mm ClayCopter targets. To reload, simply pull a target from the dispensing end cap with your fingers—quick and effortless. An adjustable shoulder strap is included, allowing you to keep both hands free to operate the launcher while ensuring targets are always close at hand for fast, efficient reloads.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [ClayCopter UFO Charger](#)
- Výrobce: [CALDWELL](#)
- Produkt č.: EU2016834
- Výrob. č.: 1245169
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm
- UPC: 198700005293

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání ClayCopter UFO Charger](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání ClayCopter UFO Charger

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt ClayCopter UFO Charger. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku v souladu s evropskými standardy bezpečnosti. Prosíme, abyste si pozorně přečetli všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.
- Dodržujte místní předpisy a zákony týkající se používání střelných cílů.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je výrobek správně nainstalován a zajištěn před použitím.
- Nikdy neukazujte výrobek na lidi nebo zvířata.
- Používejte výrobek pouze na určených místech, kde je povoleno střílení na cíle.
- Nenechávejte výrobek bez dozoru, když je v provozu.
- Při manipulaci s ClayCopter cíli se vyvarujte kontaktu s ostrými hranami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda není poškozen.
- Upevněte koncové kryty na přepravní trubice cíle (90mm nebo 110mm).
- Ujistěte se, že jsou koncové kryty pevně usazené a bezpečné.

2. Použití:

- Při nabíjení cíle uchopte cíl za koncový kryt a vytáhněte jej z dávkovacího konce.
- Použijte nastavitelné ramenní popruhy pro pohodlné nošení výrobku.
- Při použití ClayCopter launcheru se ujistěte, že máte volné obě ruce pro bezpečné ovládání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje baterie nebo nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci obalových materiálů a dalších součástí výrobku, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také kontaktovat evropské orgány pro bezpečnost výrobků a hlásit nebezpečné produkty.

Závěr

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ClayCopter UFO Charger. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav se neváhejte obrátit na odborníky.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz