

ClayCopter Rip-Launcher

[Příslušenství](#) > [Terče a příslušenství](#) > [Vrhačky](#)

The ClayCopter Rip-Launcher™ is the perfect way to launch ClayCopter targets with no batteries required—just a simple pull. Powered by a pull-cord system, this launcher lets you experience the excitement of ClayCopter targets without wires or power packs. Simply pull the self-winding cord to send targets flying up to 80 yards with ease.

Portable and handheld, the Rip-Launcher is easy to take to the range and fits conveniently into most gear bags. Compatible with all Caldwell ClayCopter targets, it can launch both single targets and target pairs. Enjoy fast, simple, and engaging shooting action—just give the Rip-Launcher™ a pull.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [ClayCopter Rip-Launcher](#)
- Výrobce: [CALDWELL](#)
- Produkt č.: EU2016837
- Výrob. č.: 1237307
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm
- UPC: 198700004654

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost používání ClayCopter RipLauncher™](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost používání ClayCopter RipLauncher™

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ClayCopter RipLauncher™. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vzrušující zážitek z vystřelování cílových terčů ClayCopter bez potřeby baterií. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze podle jeho určení a v souladu s těmito pokyny.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda není poškozen.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte podporu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nikdy nevystřelujte terče na lidi, zvířata nebo jakékoli objekty, které nejsou určeny k cílení.
- Před použitím se ujistěte, že je prostor kolem vás bezpečný a volný od překážek.
- Používejte pouze terče kompatibilní s ClayCopter RipLauncher™.
- Nezapomeňte, že terče mohou při výstřelu vyletět do vzdálenosti až 80 yardů.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy produktu, které nejsou výslovně uvedeny v tomto průvodci.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím se ujistěte, že je RipLauncher™ správně sestaven.
- Umístěte terč do příslušného držáku na launcheru.
- Uchopte RipLauncher™ jednou rukou a druhou rukou pevně zatáhněte za samonavíjecí šňůru.
- Jakmile je šňůra napnutá, uvolněte ji, aby terč vystřelil.
- Po použití odložte produkt na bezpečné místo, aby nedošlo k nehodě.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do domácího odpadu. Zjistěte si informace o recyklaci a správné likvidaci plastů a kovů.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů ohledně bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány nebo navštivte platformu Safety Gate EU pro aktuální informace o výzvách k odstranění výrobků.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání ClayCopter RipLauncher™. Věříme, že si užijete zábavu a vzrušení, které tento produkt přináší.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz