

# QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM - L&R MFG ULTRASONIC CLEANER

[Čištění zbraní](#) > [Profesionální čisticí zařízení](#) > [Nádržky na čištění ultrazvukem](#)

## Rychlé, bezpracné, mikroskopické čištění pro špinavé zbraně a díly

Přidejte superrychlé ultrazvukové čištění do své dílny; ušetřete si spoustu času a vydělejte peníze. 43KHz, ultrazvukové zvukové vlny spolu s CA2 Heat vytvářejí osvědčenou, agresivní akci, která je nezbytná pro důkladné čištění zbraní. Postupné a konzistentní teplo spolu s miliardami drobných čisticích bublinek odstraňuje zbytky prachu, olova a zbytků olověných projektilů, lehkou rez, špínu a tuk; lépe, rychleji a snadněji než kdy předtím. CA2 Heat eliminuje potřebu používat amoniakové čisticí prostředky k odstranění měděných zbytků. Pro čištění většiny palných zbraní je potřeba pouze základní demontáž. Vložte díly do košíku, zapněte ultrazvukový čistič a jste volní věnovat se jiným úkolům, zatímco kavitující akce v nádrži vše důkladně vyčistí za pouhých 7 až 10 minut. Balíček pro čištění zbraní zahrnuje Q-210 ultrazvukový čistič, časovač a ohřívač, (1) Q-210 pomocnou pánev, (1) Q-210 příslušenství košík, (1) galon, neamoniakový, L&R koncentrát na čištění zbraní a (2) galony L&R ultrazvukového lubrikačního roztoku pro zbraně. Všechny jednotky jsou robustní, navržené pro trvalé používání v rušné dílně nebo oddělení. Nepoužívat s amoniakovými roztoky. Vstup: 117V; 50/60 Hz; 135 Wattů Rozměry: 78" x 6-7/8" x 9 3/4" Maximální výkon: 400 Wattů Rozměry nádrže: 11 3/4" x 6" x 6" Výstupní frekvence: 43 KHz Kapacita nádrže: 6 kvartů



## Atributy

- Název: [L&R MFG ULTRASONIC CLEANER](#)
- Výrobce: [L&R MFG](#)
- Produkt č.: 515317211
- Výrob. č.: 617
- Dodací hmotnost: 5.647kg
- Výška přepravy: 472mm
- Šířka přepravy: 391mm
- Délka přepravy: 414mm

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro QUANTREX 210 Ultrazvukový čisticí a mazací systém](#)
- [O nás](#)

# Bezpečnostní pokyny pro QUANTREX 210

## Ultrazvukový čisticí a mazací systém

### Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali QUANTREX 210 Ultrazvukový čisticí a mazací systém. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného provozu a údržby vašeho produktu. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte, abyste předešli nehodám a zajistili optimální výkon.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné použití.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte jednotku na známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nepoužívejte jednotku, pokud je poškozená nebo nefunguje správně.
- Zajistěte stabilní a suchý povrch pro jednotku, abyste předešli rozliti a nehodám.
- Odpojte napájení, když zařízení nepoužíváte nebo během údržby.
- Buďte opatrní na horké povrchy během a po provozu.

### Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Neponořujte ultrazvukový čistič do vody nebo jiných kapalin.
- Vyhněte se používání amoniakových čisticích prostředků, protože nejsou pro tuto jednotku doporučovány.
- Zajistěte správnou ventilaci při používání zařízení, abyste se vyhnuli hromadění škodlivých výparů.
- Nepokládejte žádné hořlavé materiály blízko ultrazvukového čističe během provozu.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle při manipulaci s čisticími roztoky.
- Nepřepĺňujte košík nebo nádrž nad maximální kapacitu 6 kvartů.
- Zajistěte, aby byly všechny části správně upevněny před provozem jednotky.
- Buďte si vědomi ultrazvukových zvukových vln; dlouhodobé vystavení může způsobit nepohodlí.

### Pokyny pro instalaci a používání

#### 1. Instalace:

- Umístěte ultrazvukový čistič na rovný, stabilní povrch, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.
- Zajistěte, aby byl napájecí kabel nepoškozený a připojený k řádně uzemněné zásuvce (117V, 50/60 Hz).
- Ujistěte se, že je jednotka umístěna v dobře větrané oblasti.

#### 2. Příprava k použití:

- Naplňte nádrž vhodným čisticím roztokem, přičemž zajistěte, aby nepřesáhl maximální plnou čáru.
- Umístěte předměty, které chcete čistit, do příslušenství košíku nebo pomocné pánve.
- Ujistěte se, že se předměty nedotýkají dna nádrže, aby nedošlo k poškození.

#### 3. Provoz jednotky:

- Zapněte ultrazvukový čistič pomocí napájecího spínače.
- Nastavte požadovaný čas čištění pomocí časovače (až 30 minut).
- Pokud je to nutné, vyberte odpovídající nastavení tepla.
- Počkejte, až proces ultrazvukového čištění dokončí, než vyjmete předměty.

#### 4. Po použití:

- Vypněte jednotku a odpojte ji od napájení.
- Nechte nádrž vychladnout před vypuštěním čisticího roztoku.
- Vyčistěte nádrž a příslušenství měkkým hadříkem, abyste předešli hromadění zbytků.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Likvidujte použité čisticí roztoky v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obalové materiály, pokud je to možné.
- Pokud jednotka již není funkční, likvidujte ji v souladu s místními předpisy o likvidaci elektronického odpadu.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoliv dotazy nebo další pomoc ohledně QUANTREX 210 Ultrazvukového čisticího a mazacího systému se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního distributora.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů pomůžete zajistit bezpečné a efektivní čištění s vaším QUANTREX 210 Ultrazvukovým čisticím a mazacím systémem. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)