

L.E. WILSON STAINLESS MICRO TRIMMER & PLATFORM KIT - SINCLAIR/L.E. WILSON STAINLESS CASE TRIMMER KIT WITH MICROMETER & PLATFORM

[Přebíjení](#) > [Příprava nábojnic](#) > [Zkracování nábojnic](#) > [Piloty do zkracovačky](#)

Platform pro ořezávač Tato platforma vznikla na základě nápadu jednoho z našich zákazníků. Platforma je montážní deska pro řadu ořezávačů L.E. Wilson, která poskytuje úložný prostor pro devět (9) držáků nábojnic a blok pro vyklepávání nábojnic z držáku. Polyethylenová platforma má gumové nožičky, ale většina z nás ji preferuje připevněnou k pracovnímu stolu pomocí svorky. L.E. Wilson Nerezový Mikrometrický Ořezávač se Stojanem L.E. Wilson Nerezový Mikrometrický Ořezávač využívá nejpresnější ořezávač na světě ve své nerezové konfiguraci, exkluzivní produkt Sinclair International. Kompaktní mikrometrická jednotka je integrována do ložiska zastavení, což uživateli umožňuje snadno provádět rychlé úpravy ořezu v krocích po .001". L.E. Wilson Nerezový Mikrometrický Ořezávač používá držák nábojnic, který drží nábojnici podle kuželovitěho těla a během operace ořezávání nábojnic nepoužívá žádné piloty. Držák nábojnic ořezávače, tělo řezačky a nastavovací doraz jsou v dokonalém zarovnání. To zaručuje shodnou délku ořezu pro každou nábojnici. Při ořezávání nábojnic kratších než 1.3", jako jsou nábojnice do pistolí, je nutné použít mezikus (číslo dílu WX11). L.E. Wilson Nerezový Mikrometrický Ořezávač je umístěn na našem Sinclair Stojanu s Shark Fin Svorkou. Shark Fin umožňuje uživateli rychle ořezávat a měnit nábojnice v držáku. Všechny naše příslušenství k ořezávačům L.E. Wilson fungují s novým L.E. Wilson Nerezovým Mikrometrickým Ořezávačem. Navštivte naše webové stránky, katalog nebo zavolejte našim technikům pro nabíjení, abyste si objednali držáky nábojnic a další příslušenství. * Držáky nábojnic a příslušenství se prodávají samostatně.



Atributy

- Název: [SINCLAIR/L.E. WILSON STAINLESS CASE TRIMMER KIT WITH MICROMETER & PLATFORM](#)
- Výrobce: [SINCLAIR/L.E. WILSON](#)
- Produkt č.: 749013150
- Výrob. č.:
- Dodací hmotnost: 1.95kg

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro L.E. Wilson Nerezový Mikrometrický Ořezávač a Platformu](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro L.E. Wilson Nerezový Mikrometrický Ořezávač a Platformu

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali L.E. Wilson Nerezový Mikrometrický Ořezávač a Platformu. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce a uchovejte ho pro budoucí použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán podle pokynů výrobce, aby se předešlo nehodám a zraněním.
- Před použitím vždy zkontrolujte ořezávač a platformu na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt v dobře osvětleném a bezprostorovém prostředí, abyste minimalizovali rizika.
- Noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle, abyste chránili oči před úlomky.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům a kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ořezávač pouze s kompatibilními držáky nábojnic navrženými pro tento produkt.
- Vyvarujte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly během provozu ořezávače zachytit.
- Zajistěte, aby byly všechny úpravy bezpečné před zahájením procesu ořezávání.
- Nepokoušejte se o jakékoli úpravy ořezávače nebo platformy, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost.
- Při ořezávání nábojnic kratších než 1,3 palce vždy použijte specifikovaný mezikus (číslo dílu WX11), abyste předešli poškození a zajistili přesnost.
- Vždy manipulujte s ořezávačem a platformou opatrně, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Rozbalte produkt:** Opatrně vyjměte ořezávač a platformu z obalu. Zkontrolujte, zda nejsou žádné chybějící součásti.
2. **Nastavte platformu:** Umístěte polyethylenovou platformu na stabilní pracovní stůl. Pro větší stabilitu ji připevněte pomocí svorek.
3. **Připevněte ořezávač:** Umístěte L.E. Wilson Nerezový Mikrometrický Ořezávač na montážní stojan. Ujistěte se, že je pevně zajištěn.
4. **Nastavte mikrometr:** Seznamte se s mikrometrickou jednotkou. Ujistěte se, že funguje správně a že lze provádět úpravy po .001 palce.

Použití

1. **Vyberte držák nábojnic:** Zvolte vhodný držák nábojnic pro nábojnici, kterou budete ořezávat.
2. **Vložte nábojnici:** Umístěte nábojnici do držáku a ujistěte se, že je bezpečně usazena podle kuželovitého těla.
3. **Proved'te úpravy:** Použijte mikrometr k nastavení požadované délky ořezu. Ujistěte se, že je nastavovací doraz správně zarovnán.
4. **Ořez'te nábojnici:** Opatrně ovládejte ořezávač, abyste ořízli nábojnici. Udržujte stabilní ruku a odstraňte z oblasti jakékoli překážky.
5. **Odstraňte nábojnici:** Pomocí vyklepávacího bloku jemně vyklepněte oříznutou nábojnici z držáku.
6. **Uložte vybavení:** Po použití uložte ořezávač a platformu na bezpečné a suché místo. Ujistěte se, že máte všechny příslušenství.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte ořezávač a platformu podle místních předpisů.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte recyklaci součástí, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně používání nebo bezpečnosti L.E. Wilson Nerezového Mikrometrického Ořezávače a Platformy, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz