

FOAM EAR PLUGS - HOWARD LEIGHT FOAM EAR PLUG, 100 CT.

[Příslušenství](#) > [Ochrana zraku a sluchu](#) > [Špunty](#)

K dispozici v tubě po 50 nebo 100 párech, tyto jednorázové ušní zátky mají nejvyšší hodnocení útlumu hluku dostupné v pěnových ušních zátkách. K dispozici s nebo bez zadržovací šňůrky. NRR 33.



Atributy

- Název: [HOWARD LEIGHT FOAM EAR PLUG, 100 CT.](#)
- Výrobce: [HOWARD LEIGHT](#)
- Produkt č.: 749101247
- Výrob. č.: R33133
- Color: Orange
- NRR: 33 dB
- Style: Uzávěry
- Dodací hmotnost: 0.249kg
- Výška přepravy: 137mm
- Šířka přepravy: 160mm
- Délka přepravy: 157mm
- UPC: 033552015543

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití pro pěnové ušní zátky Howard Leight](#)
- [O nás](#)

Návod k použití pro pěnové ušní zátky Howard Leight

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pěnové ušní zátky Howard Leight. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň útlumu hluku a zajišťoval bezpečné a pohodlné používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste zajistili správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že ušní zátky jsou určeny pouze pro dospělé a starší děti.
- Nikdy nepoužívejte ušní zátky, pokud máte poranění uší nebo ušní infekci.
- Udržujte ušní zátky mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Zkontrolujte, zda jsou ušní zátky nepoškozené před každým použitím.
- Pokud cítíte jakékoli nepohodlí nebo podráždění, přestaňte používat a poraďte se s lékařem.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před nasazením ušních zátek si umyjte ruce mýdlem a vodou.
- Ujistěte se, že ušní zátky jsou správně umístěny v uších, aby byl zajištěn maximální útlum hluku.
- Při odstraňování ušních zátek buďte opatrní, abyste nezpůsobili poškození ucha.
- Ušní zátky jsou určeny k jednorázovému použití. Nepoužívejte je opakovaně.
- Pokud používáte ušní zátky s retenční šňůrkou, ujistěte se, že je šňůrka správně upevněna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Umyjte si ruce.
- Zkontrolujte, zda jsou ušní zátky nepoškozené.

2. Nasazení:

- Vezměte jednu ušní zátku a stiskněte ji mezi prsty, aby se zmenšila.
- Pomalu vložte zátku do ucha, dokud nebude pohodlně usazena.
- Držte zátku na místě, dokud se nevrátí do původního tvaru a zajistí tak těsnění.

3. Odstranění:

- Uchopte ušní zátku za konec a jemně ji vytáhněte z ucha.
- Zlikvidujte použité ušní zátky do směsného odpadu.

Pokyny pro likvidaci

- Použité ušní zátky by měly být vyhozeny do směsného odpadu.
- Nevyhazujte ušní zátky do vody nebo na veřejné prostranství.
- Ujistěte se, že ušní zátky jsou zcela zlikvidovány, aby se předešlo riziku požití dětmi nebo zvířaty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné úřady v EU. Doporučujeme pravidelně kontrolovat aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz